取扱説明書



ポータブル DVD プレーヤー 品番 DVD-HP171

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。











取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の() 内の記号が 色記号です。



本機を使用できるのは日本国内のみで、国外で は使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



DOLBY

つ もくじ

はじめに	
安全上のご注意	3
使用上のお願い	8
ディスクの取り扱い	9
お使いになる前に	
各部のなまえ	14
準備	
外部の機器と接続する	16
電源と準備	18
再生	
ディスクを再生する	22
VR モードを再生する	23
SD カードを再生する	25
メニューを使う	26
見たい、聞きたいところを探す	27
ディスクの情報を見る	28
速さを変えて再生する	29
繰り返し再生する	30
いろいろな映像の見かた	31
言語を変更する	32
MP3 ファイルを再生する	33
JPEG ファイルを再生する	35

システム設定 アングルマーク39 スクリーンヤーバー40 メモリー機能 40 輝度、コントラスト、色調、彩度 40 メニュー言語 42 視聴制限.......43 参考 故障? その前にちょっとこれを!44 アフターサービスについて......49

廃棄時の充雷池の処理について 50 仕 様.......51 お客さまご相談窓口52





ヘッドホン......1 (インナーイヤー型)



バッテリーパック1 (7.2 V ニッケル水素雷池)



カーバッテリーアダプター 1 (約 1.7m 12V 車専用)



AV コード.... (オーディオ・ビデオ入出力ケーブル) (約1.7m)



リモコン (RB-HP171)......1 CR2025 リチウム電池が、リモコンに 入っています

保証書 1 本書(取扱説明書) 1



← 安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解 してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例

- \triangle の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
- の記号は「してはいけない行為(禁止事項) |を示します。
- の記号は「しなければならない行為」を示します。

お願い

「安全上のご注意」のイラストと本機とでは若干形状等が異なることがありますがご了承ください。

▲ 警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本体の電源スイッチで 電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 お客さまによる修理は危険ですから絶対おやめください。

- 煙が出ている、変なにおいや音がする(異常状態) 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご 依頼ください。
- 本機の内部に水などが入った
- 異物が本機の内部に入った
- 映像や音が出ないなど(故障状態)
- 倒したり落としたりして、キャビネットを破損した





電源について

■ 電源アダプター接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方をすると発熱 などにより、火災の原因となります。

- 電源アダプターはコンセントへ確実に接続する。
- 電源アダプターのコードは束ねたまま使用しな W
- たこ足配線はしない。





■ 電源アダプターのコードを傷つけない

無理な使いかたをすると電源アダプターのコードが破 損しますので、次のようなことはしないでください。

- 電源アダプターのコードの上に重いものを乗せる。
- 途中でつぎ足したりして加工する。
- 無理に折り曲げる。
- 傷をつける。
- ねじったり、引っ張ったりする。
- 熱器具に近づける。







電源アダプターのコードが傷んだときは、お買い上げ の販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 定期的に点検を

設置時から1年に1度は電源コンセントと電源アダプ ターの間にホコリが付着していないか、電源アダプ ターのコードに傷みがないか、電源アダプターが抜け かけていないかなどを点検してください。



指 示



■ 雷が鳴り出したら

電源アダプターやアンテナ線には絶対に触れないでく ださい。感電の原因となります。



接触禁止



■ バッテリーパックは正しく使う

次のようなことはしないでください。事故や故障、破 裂、発火、けがの原因となります。

- バッテリーパックの端子を針金やヘアピンなどで 接続しないでください。
- 専用バッテリーパック以外は使用しない。
- 指定された充電方法以外では充電しない。
- バッテリーパックを加熱、分解、ショートさせたり、 火の中に投入したりしない。
- バッテリーパックを誤った方法で取り付けない。 正しくしっかりと取り付けてください。





端子をさわらない

♪ 警告

使用方法·設置

■ 分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因 となります。内部の点検、調節、修理は、お買い上げの販 売店にご依頼ください。



分解禁止

■ 本機の上に水などの入った容器を置かない

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となりま





ぬらさない

- 本機をぬらさないようにご注意ください。火災、 感電の原因となります。
- 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないでく ださい。



水ぬれ禁止



航空機内で使用しない



本機が出す電磁波により航空機内の計 器に影響を与えるおそれがあります。航 空機会社の指示にしたがってください。

■ 異物を入れない

ディスクトレイなどから、金属類や燃えやすいものな ど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでくだ さい。(特に小さなお子さまのおられるご家庭はご注意 ください。)火災、感電の原因となります。





布をかぶせない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような 使い方はしないでください。

- 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。
- 申し入れ、本箱など風诵しの悪い狭い所に置く。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上 に置く。





運転中はご使用にならないでください

事故の原因になります。運転者は道路交通法を守って 安全運転してください。



- 更転者は走行中に操作しないでくださ
- 運転中に画面を見ながら運転しないで ください。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞い てください。

本体底部の熱に注意



指 示

ひざの上など、人体の表面に本体の底部 を密着させないようにご使用ください。 底部は多少熱くなりますので服の上か らでも密着されていますと低温やけど の恐れがあります。

■ SDカードを乳幼児の手の届くところに 置かない



誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪 影響を及ぼしたりする恐れがあります。 万一、飲み込んだと思われる場合は、す ぐに医師にご相談ください。

⚠ 注意

電源アダプターを抜くときの注意



ぬれ手禁止



ターを抜く

- ぬれた手で電源アダプターをさわ らないでください。感電の原因とな ることがあります。
- 電源アダプターを抜くときは、アダ プター、プラグを持って抜いてくだ さい。電源アダプターのコードを 引っぱるとコードが傷つき、火災、感 電の原因となることがあります。

変形やひび割れしたディスクは使用しない



変形、ひび割れ、または接着剤などで 補修したディスクは、使用しないでく ださい。ディスクは本機内で高速回転 しますので、飛び散って、けがの原因 となることがあります。

また、セロハンテープやレンタルCD/ DVD のラベルなどの糊がはみ出した り、はがしたあとがあるディスクも使 用しないでください。

設置場所に注意



- 気が当たる場所に置かないでくだ さい。火災、感電の原因となること があります。
- 直射日光が当たる場所や温度が高 くなる場所に放置しないでくださ い。火災、故障の原因となることが あります。

■ ヘッドホンの音量に注意



音量を上げすぎないようにご注意くだ さい。耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。

本機を不安定な場所に置かない



平らで水平な場所に設置してくださ い。不安定な場所に置きますと、倒れ たり、落下して、けがの原因となるこ とがあります。

音量に注意





- 電源を切るときは音量を小さくして おいてください。電源を入れたと き、突然大きな音がでて聴力障害な どの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わない でください。スピーカーが発熱し、 火災の原因となることがあります。

本機の上に重いものを置かない



バランスがくずれて倒れたり、落下し て、けがの原因となることがありま す。また、本機の上に乗らないでくだ さい。

■ 持ち運びの注意



電源アダプ ターを抜く

ディスクおよびSDカードを取り出し て電源を切り、外部接続をすべてはず してからおこなってください。コード が傷つき、火災、感電の原因となるこ とがあります。

■ カーバッテリーアダプターを本機以外に 使用しない



発煙、火災、感電の原因となります。

他機器との接続について



テレビ、ビデオ、オーディオ機器など を接続する場合は、各々の機器の取扱 説明書をよく読み、電源を切り、説明 にしたがって接続してください。電源 を入れたまま接続すると、感電、けが の原因となることがあります。

△ 注意

■ 電磁波の発生する機器に近づけない



携帯電話、充電器や電磁波の発生する 電気製品に近づけない。電磁波のため にノイズの影響が生じることがありま す。

■ クレジットカードなどをスピーカーに 近付けない



本機のスピーカーには強力な磁石を使用していますので、時計、クレジットカード、磁気定期券、カセットテープ、ビデオテープなどは、スピーカーのそばに置かないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。

■ 長期間(1ヶ月以上)使用しない場合や お手入れの際の注意



安全のため電源アダプターをコンセントから抜いてください。

電源アダプ ターを抜く

■ 内部の掃除について



1年に1度は内部の掃除について、お 買い上げの販売店にご依頼ください。 内部にほこりがたまったまま長い間掃 除をしないと、火災、故障の原因とな ることがあります。

■ 電池(リモコン用)使用上の注意

電池の使い方を誤ると、電池の破裂、液もれにより、火 災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 次のことをお守りください。



- CR2025リチウム電池以外は使用 しない。
- 極性(→と→)に注意し、表示通りに入れる。



電池を充電 加熱 分解したり、火や水の中に投入しない。ショートさせない。



● 長期間(1ヶ月以上)使用しないときは、電池を取り出しておく。

もし、液もれが起こったときは、電池ケースについた液をよくふき取ってから新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

◆ 使用上のお願い

- 再生中に近くのAV機器の画像や音声に悪影響 が出ることがあります。その場合は、AV機器から 離して設置してください。
- ◆本機の近くでヘアスプレーや加湿器を使用しないでください。レンズがくもることがあります。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色など塗装の劣化につながります。
- 長い時間で使用になると底部が熱くなることが ありますが、故障ではありません。
- 長期間で使用にならないときは、ディスクおよび SDカードを取り出し、電源を切ってください。

結露(露つき)のご注意

冷たい水をコップに注ぐと表面に水滴がつくように、本機内部に水滴がつくことを、結露(露つき)といいます。結露が起きた状態でのご使用は、ディスクや本機の破損の原因になることがあります。以下のような場合にご注意ください:

- 一 本機を寒いところから暖かい部屋へ移動したとき。
- 一 部屋を急に暖めたり冷やしたりしたとき。
- 本機に直接、冷風をあてたとき。
- 一 湿気の多い場所で使用したとき。

結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。ディスクおよびSDカードを取り出し、約2~3時間放置したあと、ご使用を開始してください。

液晶画面について

カラー液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯する画素や点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、少量に抑えるよう管理していますが、現在の最先端技術でもなくすことは困難ですのでご了承ください。

本機のお手入れについて

■ 警告

安全のために、お手入れの前には必ず以下をおこ なってください。

- ●電源アダプターやカーバッテリーアダプターを 本機からはずしてください。
- 電源スイッチを[切]にしてください。

■ 美しい画像をお楽しみいただくために

1000時間をめどに点検をおすすめします。本機は高精度な技術で構成された精密機器です。温度や湿度、ほこりなどにより、ピックアップレンズやディスク駆動部が汚れ、磨耗し、画質が損なわれます。お買い上げの販売店にご相談ください。

■ ピックアップレンズ(光学レンズ)の清掃

ピックアップレンズにゴミやほこりが付いて汚れますと、音とびや再生ができない原因になります。 ほこりなどは、きれいな空気を吹き付けて除去してください。取りきれない汚れやちり、ほこりが付いた場合は、市販のレンズクリーナー液を綿棒につけ、レンズに傷をつけないように軽く拭き取ってください。



■ キャビネットやディスプレイの汚れ

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。変色など塗装の劣化の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

● ディスクの取り扱い

再生面には手を触れないでください。ディスクに 汚れや傷がついていると、画質や音質が低下した り、再生できなくなったりすることがあります。



ディスクは必ずケースに入れて保管してください。また、直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。

■ ディスクのお手入れについて

ディスクが汚れたときは、柔らかい布でディスク の中心から外側に向かって軽くふき取ってくださ い。



シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用の クリーナー、静電気防止剤などは使用しないでく ださい。ディスクを傷める原因となります。

ご注意

- ディスクに紙やシールを貼らないでください。
 また、セロハンテープやレンタルCD/DVDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあるディスクは使用しないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となることがあります。
- ディスクが正しい位置に置かれていないと、ディスクに 傷をつけたり故障の原因になることがあります。
- こんなときに音とびを起こしますので、ご注意ください。一本機に強い衝撃を与えたとき。
 - 薄い板の上など、振動しやすい場所に置いたとき。
 - ーディスクの内容によって音とびを起こすことがあります。その場合は音量を下げてお聞きください。
- 市販のCDスタビライザは使用できません。
- ハート型や八角形など、特殊形状のディスクは使用しないでください。故障の原因となることがあります。

(特殊形状ディスクの例)



↑ お使いになる前に

再生できるディスク

本機では下記のディスクが再生できます。

	マーク(ロゴ)	記録 内容	ディスク の大きさ	最長再生時間
			12cm	片面ディスク 約4時間
DVD ビデオ VIDEO	DVD	音声	音声	両面ディスク 約8時間
	映像	8cm	片面ディスク 約80分	
			Com	両面ディスク 約160分
音楽用	Я	音声	12cm	74分
CD DIGITAL AUDIO		8cm	20分	
CD-R/ CD-RW	Recordable COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT ReWritable	MP3 JPEG	12cm 8cm	書き込み内容に 準じます
DVD-R	DVD R	ビデオ モード	12cm 8cm	書き込み内容に 準じます
DVD-RW	DVD	ビデオモード VRモード CPRM	12cm 8cm	書き込み内容に 準じます

ご注意

- 2層(ダブルレイヤー)のDVD-R/RWやDVD+R/RWと DVD-RAMディスク、Dual Disc、ビデオCDは再生でき ません。
- パソコンで記録したDVD-R/RWやCD-R/RWは本機 で再生できない場合があります。
- 再生時間期限付きディスクを視聴される場合、ディスク によっては正常に再生できない場合があります。
- DVDレコーダーで記録されたDVD-R/RWは記録状 態によっては再生できない場合があります。ご使用の DVDレコーダーの取扱説明書をお読みください。



ちょっとこれを!

● ビデオフォーマットで記録されたDVD-R/RWディスク は、ファイナライズ処理されたものに限り再生が可能 10 ^{です。}

- DVD-RWのVRフォーマット対応DVDディスクを再生 できます。(ファイナライズ済みのディスクに限ります。 DVD-Rは対応していません。)
- BS、地上波デジタル放送などの「一回だけ録画可能 (コピーワンス) |番組を記録したディスクの再生は、 CPRM対応のDVD-RWICDVD VRフォーマットで記 録されたものに限り可能です。(ファイナライズ済みの ディスクに限ります。DVD-Rは対応していません。)
- CD-R/RWは音楽用CDフォーマット、MP3形式の音 楽データ、またはJPEGの静止画像が記録されたもの に限り再生が可能です。ただし、記録状態によっては再 生できないディスクがあります。
- コピーガード付きCD再生について CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD 」などの ディスクについては、当社としては、CD再生機器にお ける再生の保証は致しかねます。CDを再生する際に は、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージの注意文を よくお読みになり、CD規格に準拠するディスクである ことをお確かめください。なお、CD規格に準拠しない ディスク再生時にのみ支障がある場合、詳細について はディスクの発売元にお問い合わせください。

再生できる SD カード

本機では以下のSDカードが再生できます。

	マーク(ロゴ)	容量
SDカード	S D TM	32MB~2GB

- MMC(マルチメディアカード)は動作保証いたしており ません。
- miniSDカード、microSDカードを本機で利用すると きは、変換アダプタ(市販品)が必要です。
- SDHC(4GB)以上のカードは利用できません。
- SDカード/miniSDTMカードはSDアソシエーションの 登録商標です。
- SDロゴは登録商標です。



ちょっとこれを!

SDカードでは、MP3形式の音楽データ、またはJPEG の静止画像が記録されたものに限り再生が可能です。 ただし、記録状態によっては再生できないSDカードが あります。

ディスクやパッケージのマークについて

DVDのディスクやパッケージには下の表のようなマークが表示されています。それぞれのマークはディスクに記録されている映像・音声の数や、使える機能を表しています。

マーク	意味
3))	音声が記録されている数を表します。例えば数字が「3」の場合、3種類の音声(英語/スペイン語/日本語など)が記録されています。
2	字幕の数を表します。例えば数字が「2」の場合、2種類の字幕(英語/日本語など)が記録されています。
3	アングル数を表します。DVDでは、角度(アングル)の異なる複数のカメラで撮影したシーンを、好みのアングルを選んで再生できるディスクがあります。
16:9 LB ビスタサイズ シネマスコーブサイズ	選択可能な画像アスペクト比を表します。DVDディスクには、映すテレビがワイドテレビか普通のテレビかによって、画像を切り換えられるものがあります。
	再生可能なリージョンコードを表します。(右記の「DVD再生時の機能や操作について」を参照ください。)

DVD 再生時の機能や操作について

DVDディスクによっては、制作者の意図により再生 状態が決められています。本機はディスク制作者が 意図した内容にしたがって再生するため、本機で設 定した機能が働かない場合や、本機の操作が制約 される場合があります。

DVDディスクの機能や操作について、くわしくは ディスクに付属の取扱説明書をお読みください。







本機のリージョンコードは「2」です。

リージョンコードが「2」を含む、または「ALL」の DVDディスクは本機で再生することができます。

タイトル、チャプター、トラックについて

DVDは、**タイトル**という大きい区切りと、**チャプター**という小さい区切りに分かれています。 音楽用CDは、**トラック**で区切られています。

例: DVD



例:音楽用CD



それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順に 番号がふられています。これらの番号を**タイトル番号、チャプター番号、トラック番号**といいます。

ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。



↑ お使いになる前に

MP3 について

MP3とは MPEGオーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮された音楽データです。MP3ファイルは「.mp3」という拡張子が付いた音楽データファイルのことを言います。



JPEG について

JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルの 保存形式(フォーマット)の一種です。JPEGファイルは「.jpg」という拡張子が付いた画像ファイルの ことを言います。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開 演奏 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法 律により禁止されています。

● 使用条件は、場合によって異なりますので、くわしい内容や申請 その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC) におたずねください。 JASRAC 本部TEL 03-3481-2121 URL http://www.jasrac.or.jp/

本機は、アメリカ合衆国特許権と知的所有権上保護された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの許可が必要です。許可がない場合は家庭用およびその他の一部の観賞用に制限されます。分解したり、改造することも禁止されています。

この取扱説明書の内容について

- ◆本書は製品開発にさきがけて印刷しています。性能や操作性向上のため、製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。
- ●本書は、本機の基本的な操作のしかたを、リモコンの操作主体で説明しています。本機の同じ、または似た名前のボタンでも同じように操作できることがあります。
- DVDの特長として、ディスクによっては、いろいろな機能や操作ができるものがあります。そのため、本書の内容と操作手順が一部異なったり、違う操作手順が画面に表示されることがあります。このような場合は、画面に表示される操作手順にしたがって操作してください。

操作中に「⊘」と画面表示されることがあります。これは、本書で説明されている操作方法であっても操作ができないことを表しています。

DVD CD DATA COUT

本書では、機能ごとにお使いになれるディスクの種類を以下のマークで表しています。

DVDでお楽しみいただけます。

CD: 音楽用CDでお楽しみいただけます。

MP3またはJPEG形式のデータが記録されているCDおよびSDカードでお

楽しみいただけます。

音量にご注意ください

DVDや音楽用CDおよびSDカードを再生する前に、音量を下げてください。ディスクおよびSDカードにより記録されている音量レベルは異なります。音量を上げて再生したあと、そのまま他のディスクおよびSDカードを再生すると大きな音が出ることがありますのでで注意ください。DVDの場合、5.1ch、2chなどの出力モードにより音量レベルが変わることがあります。通常より音量が小さいことがありますが、本機の故障ではありません。



ちょっとこれを!

画面表示中、スイッチを押したりすると画面が消えます。ディスプレイを閉じることで、スイッチが押され、モニターの電源が切られるため画面が消えるようになっています。




◆ 各部のなまえ


本書では基本的にリモコンでの操作を中心に説明しています。

本機と同様の名前のボタンでも操作のしかたは同じです。

● 表示例として使用している表示画面については、実際の画面と異なる場合があります。



本書では基本的にリモコンでの操作を中心に説明しています。





ちょっとこれを!

● 下図ボタンは、本機に別売のテレビチューナーを接続して、テレビの視聴操作に使用するボタンです。



ご使用前のお願い

本機のオープンレバーをスライドしてディスクカバーを開け、中の保護シートを取り出してください。

● 外部の機器と接続する

以下のように本機と他の機器をつないで再生することができます。くわしくは、接続する機器の取扱説 明書と併せてご覧ください。

■ 付属のヘッドホン(インナーイヤー型)をつなぐには


本機の ○(ヘッドホン) 端子に接続します。ヘッドホンを接続すると、本機のスピーカーからは音が出 なくなります。

- 大きな音量で長時間お聞きになると、聴力に悪影響が出ることがありますのでご注意ください。
- ヘッドホンは ○(ヘッドホン) 端子(緑) 以外には接続しないでください。

テレビや AV アンプに接続する

本機で再生した映像や音声を、テレビや AV アンプに出力して楽しむことができます。

付属のAVコードを使って本機の映像/音声端子をテレビの映像入力端子と音声入力端子(またはAVアンプの音声入 力端子)につなぎ、本機の入力/出力切換スイッチを「出力」側に合わせてください。




ご注意

● 設置のしかたにより、テレビに出力した映像に色ムラ が出ることがあります。その場合は、本機をテレビから 離してください。

■デジタル音声出力端子につなぐ

ドルビーデジタルデコーダー内蔵の AV アンプなどにつなぐことができます。接続する機器に合わせて、総合設定 ページの「デジタル出力」を設定してください P38 。




- デジタル同軸ケーブルをお買い求めの際は、ケーブル先端の形状がミニプラグとピンプラグのものをお求めください。 Φ3.5ミニプラグ(モノラル):本機接続側 ピンプラグ:AV機器 ただし、AV機器側はピンプラグで接続できない場合がありますので、必ずお客様がお持ちのAV機器の形状をお確 かめ頂き、販売店とご相談の上、お買い求めください。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、Dolby及びダブルD記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。

ゲーム機やビデオカメラとの接続

ゲーム機や、ビデオー体型カメラなどと接続する場合、テレビチューナーの接続をはずしてください。本機を モニターとして使用することができます。

本機の入力/出力切換スイッチを「入力」側に合わせてください。




▶ 映像信号がPAL方式の場合、本機画面には正常な映像は表示されません。

テレビチューナー(別売)との接続

別売のテレビチューナー(品番 DVF-TV1、DVF-DTV100)を使って、屋外でも屋内でも本機をテレビとして使うことができます。

くわしくは、接続するテレビチューナーの取扱説明書をご覧ください。



ご注意


- ワンセグチューナー DVF-DTV100 では、地上デジタル放送を視聴できます。また、ステレオ音声はもちろん 副音声の放送も聞くことができます。
 - テレビチューナー DVF-TV1 では、テレビ受信時の音声はモノラル(主音声)です。ステレオ音声や副音声を聞くことはできません。
- テレビチューナーを接続した場合、テレビの受信画像・音声は外部出力(デジタル音声出力)はできません。
- テレビの受信状態が悪い場合は、受信状態はグレーになって映像はでませんが、故障ではありません。
- ダイバーシティアンテナは接続できません。




電源と準備

電源コードの接続

室内の電源に接続するには



車内の電源に接続するには



12V 車専用カーバッテリーアダプター (コード長:約1.7m)

■電源アダプター、カーバッテリーアダプターを抜き差しするときは、本機の電源スイッチを「切」にしてからおこなってください。ディスクに傷がついたり故障の原因となります。

カーバッテリーアダプターについて

■ 安全運転のために

- 運転者は、運転中に使用しないでください。運転に支障をきたし、違法です。
- 運転に支障をきたす可能性のあるときはご使用 をおやめください。ご使用になる場合には、十分 にご注意ください。

■ 警告

- 日が当たる場所や暖房器具の近く、窓を閉めた車両などに放置されると、本機のキャビネットが曲がったり、故障したりすることがあります。
- 車のダッシュボード上などに設置して使用しないでください。走行中に使用してディスクに傷がついても補償はできません。ご了承ください。


ご注意

- ◆ 付属のカーバッテリーアダプターは、12ボルト車専用です。
- 付属のカーバッテリーアダプター以外のアダプターを 使用しないでください。故障の原因になります。
- で使用の前に、必ずカーバッテリーソケットをきれいにしてください。ソケットの中が灰やほこりで汚れていると、接触不良により接続部が熱くなることがあります。
- で使用のあとは、カーバッテリーアダプターのブラグを、本機とカーバッテリーソケットの両方から抜いてください。
- カーバッテリーアダプターは、カーラジオや車内のラジオの受信を妨害することがあります。その場合は、アダプターをはずすか、アダプターをラジオから離してください。
- 車種によっては、カーバッテリーアダプターが取り付けられない場合があります。

■ ヒューズの交換について

カーバッテリーアダプターを使っても本機が動作 しないときは、ヒューズが切れていないか確認し てください。ヒューズが切れている場合は、以下 の手順で交換してください。

- カーバッテリーソケットからアダプターの プラグをはずす
- 2 プラグの端の部分を回してはずす
- 3 切れてしまったヒューズを取りはずす
- 4 新しい1.5Aのヒューズを取り付ける (弊社サービス店: 品番 645 068 5316)
- 5 プラグの端の部分を回して締める




ご注意


- 交換するヒューズは同一タイプの同一定格値のものと 交換してください。
- アダプターのプラグを緩めた際に、バネが飛び出すことがありますのでご注意ください。

バッテリーパックを使う

- バッテリーパックを取り付けるには
- 電源スイッチを「切」にして、電源アダプターまたはカーバッテリーアダプターのプラグを抜く
- 2 本機の端子カバーを取りはずす



3 バッテリーパックを矢印の方向に、カチッと音がするまで差し込む




ご注意

- 持ち運ぶときは必ず本体をお持ちください。
- バッテリーパックを使用中に充電切れになったときは、 必ず本機の電源スイッチを「切」にしてください。電源 スイッチを「入」にしたまま放置しますと、バッテリーが 過放電状態になり、バッテリーパックの寿命が短くなる 場合があります。

- バッテリーパックをはずすには
- 電源スイッチを「切」にする
- 2 取りはずしボタン(①)を押しながら、② の方向に引き抜く(引くときには、少し力を入れてください。)



3 本機に端子カバーを取り付ける





ちょっとこれを!

- ◆ 本機から取りはずした端子カバーは、なくさないように保管してください。
- 使用後はバッテリーパックをはずしてください。
- バッテリーパックを注文される場合

販売店様:

品名: ポータブルDVDプレーヤー用 バッテリーパック

品番: DVF-BT2 でご注文ください。

電源と準備

バッテリーパックを充電する

電源スイッチを「切」にして、電源アダプターまたは カーバッテリーアダプターを電源に接続する「P18

充電インジケーターが点灯し、充電が始まります。



充電インジケータ	状態
点灯	充電中
消灯	フル充電完了

バッテリーパックが空の場合は、約7時間でフル充電されます。フル充電の状態で約4時間30分使用できます。使用条件や環境などによって電池接続時間は異なります。



ちょっとこれを!

- 電源スイッチが「入」の状態では充電されません。
- フル充電に近い状態にあるときは、充電インジケーターが点灯しない場合があります。
- バッテリーパックをフル充電しても長期間(1ヶ月程度) 放置すると、自己放電により使用可能時間が短くなります。お使いになる前にフル充電してから使われることをおすすめします。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーパックが 熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- 室内電源や車内電源を接続すると、バッテリーパックからの電源が自動的に切れます。

ご注意

バッテリーパックは空になるまで使い切ってから充電されることをおすすめします。使い切らないまま継ぎ足し充電を繰り返すと、バッテリー持続時間が短くなる現象(メモリー効果)が起こります。

電源を入/切する

↑ 本機の電源スイッチを「入」にする

本機の電源が入り、ディスプレイにSANYOの ロゴが表示されます。

- 本機前面の電源インジケーターが点灯します。
- リモコンでは電源は入れられません。本機でおこなってください。
- ディスプレイに「ロード中」と表示され、ディスク およびSDカードの読み込みをはじめます。ディス クおよびSDカードが入っていないときは、その 後「ディスクを入れて下さい」と表示されます。

2 本機の電源スイッチを「切」にすると電源 が切れる

- 液晶の特性により、ディスプレイにしばらく残像 や横線が出る場合がありますが、故障ではありま せん。(数分間放置すると消えます。)

リモコンの電池について

初めてリモコンを使う場合

CR2025リチウム電池(付属)が、あらかじめリモコンの中に入っています。図のようにプラスチックシートを引き抜くと、使用できます。



- ●リモコンの電池が消耗すると、リモコンを本機の 近くで操作しても動作しなくなりますので、新し い電池に交換してください。
- 付属の電池はモニター用です。寿命が短いことがありますが、ご了承ください。

電池を取り替える場合

①を押さえながら、②の方向に引きます。 (取り出すには、少し力を入れてください。)



電池はCR2025 リチウム電池を使用してください。


● 不要となった電池を廃棄する場合は各自治体の 指示(条例)にしたがってください。

ご注意

リモコンを長期間(1ヶ月程度)使用しない場合は、電池を取りはずしてください。リモコン内の電池が液もれを起こす場合があります。

リモコンの使える範囲

水平方向で左右30度ずつ、直線距離で約4mまで の範囲です。



- 本機のリモコン受光部とリモコンとの間に障害物があると、操作できないことがあります。
- リモコンの電池が消耗すると、リモコンを操作しても動作しなくなりますので、新しい電池に交換してください。
- 直射日光下やインバーター蛍光灯の近くなどで強い 光が当たると、正常に動作しないことがあります。

ディスプレイ表示サイズを切り換える

ディスプレイに表示される画面のサイズを切り換えることができます。

本機のワイドボタンを押す

押すたびに画面の横幅サイズが切り換わります。



- JPEGファイルの再生時は、画面サイズは切り換わりません。
- 映像/音声端子で出力した機器の画面サイズは、このボタンでは変わりません。

画面の明るさを変える

画面の明るさを変えることができます。

本機右側面の-明るさ+ダイヤルで調整する





● 音声/映像端子で出力した機器の画面明度は、このダイヤルでは変わりません。

音量を調節する

本機右側面の-音量+ダイヤルで調節する





音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。音量は時間と場所に応じて適度に調節してください。特に夜間の音楽鑑賞には気をくばりましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

● ディスクを再生する

本書では基本的にリモコンでの操作を中心に説明しています。

本書では本機の基本的な操作のしかたを説明しています。

<各種設定はディスク情報が優先されます>

はじめてご使用になる時は、ディスクトレイの上にある保護シートを取り出してください。

準備 本機の入力/出力切換スイッチを「出力側」に しておきます。

■ ディスプレイを開け、電源を入れる P20



2 ▶オープンレバーをスライドさせて、ディスクカバーを開ける



ディスプレイに「開く」が表示されます。

3 ディスクをディスクトレイに置く

再生面を下にして、カチッと音がするまでしっか りと中央のホルダーにはめ込みます。





12cm ディスクの場合 8cm ディスクの場合

4 ディスクカバーを閉める

カチッと音がするまで閉めます。ディスプレイに「ロード中」と表示され、自動的に再生が始まります(オートプレイ機能)。

 ディスクの再生面を逆にしてトレイに置いたり、 傷ついたディスクを再生しようとすると、ディス プレイに「ディスクを入れて下さい」と表示され ます。この場合は、ディスクを正しく置きなおすか、新しいディスクに交換してください。

SDカードがセットされている場合には

DVDモードにするには、ディスクをセットするか、 DVD/SDボタンを押してください。

[停止しているディスクを再生するときは]

▶ 再生ボタンを押す[※]

再牛が始まります。



データCD(MP3 P33、JPEG P35)の再生のしかたについては各説明ページも併せてご覧ください。

ディスクのメニューが表示されたとき

DVDによってはメニューが表示される場合があります。そのときは、▲/▼/◀/► ボタンと決定ボタン (本機では ►再生/決定ボタン)で項目を選びます。 くわしくは、「P26」をご覧ください。

DVD VRフォーマットのディスクを入れたとき

DVD VRメニュー画面を表示させて、ブレイリストタイトルを再生したり、オリジナル、またはプレイリストタイトルを選んで再生したりすることができます。くわしくは、「P23」をご覧ください。

※本機の ▶再生/決定ボタンを押すと一時停止しますが、再度押すと再生が始まります。



ちょっとこれを!

● DTS音声は再生できません。DVDディスクのメニューでDTS音声の選択をしないでください。

ディスク(DVD-VRモード)を再生する

0

VRモードを再生する ②ツシ

DVDレコーダーなどでDVD-RW(DVD VRフォーマット)に登録したプレイリストタイトルを再生します。

準備 本機の電源を入れたあと、プレイリストが登録されているディスク(DVD VRフォーマット)を入れて、再生できるようにしておきます。「P22

¶ 停止ボタンを2度押して、ディスクを完全 に停止させる



2 メニューボタンを押す

DVD VRメニュー画面が表示されます。

DVD VR メニュー プレイリスト タイトル:25 > オリジナル タイトル:36

プレイリスト 録画された映像をお好みの順番 に編集されたもの

オリジナルリスト 録画されたままの映像で、編集されていないもの

3 ▲/▼ボタンを押して、「プレイリスト」を選ぶ

4 再生ボタンを押す

プレイリストタイトルの再生が始まります。



ちょっとこれを!

- プレイリストが記録されていないディスクは「プレイリスト タイトル:00」と表示されます。
- ディスクの記録状態によっては、プレイリストタイトル が再生できない場合があります。

タイトルサーチ

DVD VRフォーマットで記録されたオリジナルタイトルやプレイリストタイトルの再生したいタイトル番号を入力すると、そこから再生することができます。

- 】 メニューボタンを押して、DVD VRメ ニュー画面を表示させる 左記操作2
- **2** ▲/▼ボタンを押して、「プレイリスト」または「オリジナル」を選ぶ
- 3 決定ボタンを押す タイトル番号の入力画面が表示されます。
- 4 数字ボタンで、希望のタイトル番号を入力する

例: タイトル番号6を選ぶには 0→6 タイトル番号10を選ぶには 1→0

タイトル **06**/36 チャプター 00/00

入力中のタイトル番号

選んだタイトルから再生が始まります。

ご注意

- 再生中に本機を動かさないでください。ディスクを傷つけてしまうことがあります。動作中のディスクカバーに力を加えないでください。故障の原因となります。
- ディスクカバーを上から強く押したり、トレイにディスク以外のものを乗せないでください。故障の原因となります。
- DVDは読み込みに時間がかかります。
- ディスクによってはオートプレイをしないディスクがあります。
- 画面表示中、右図のスイッチ を押したりすると、画面が消 えます。

(ディスプレイを閉じること でスイッチが押され、画面が 消えるようになっています。



再生



ディスクを再生する

再生を途中で止める

■ 停止ボタンを押す

停止した位置から再生するとき(レジューム機能)

再生中に ■ 停止ボタンを1回押すと、「再生を押して継続」とディスプレイに表示されます。

► 再生ボタンを押すと、停止したところから再生が始まります。

完全に停止させるとき(レジューム機能の解除)

本体の電源を切るか、上記の状態からもう一度 ■ 停止 ボタンを押します。

次に再生するときはディスクの最初から始まります。

 ● 停止ボタンを押してからディスクの回転が止まるまで 数秒かかります。すぐにディスクカバーを開けないでく ださい。故障やけがの原因となります。



ちょっとこれを!

- 「再生を押して継続」と表示されないときは、レジュー ム再生できません。
- ディスクによってはレジューム再生できない場合があります。
- レジューム再生は、停止した場所によっては、停止位置 からずれて始まる場合があります。
- ◆ 本機の電源を切ったときは、レジューム再生の記録が 消えます。

ディスクを取り出す

▶オープンレバーをスライドさせてディスクカバーを開ける

ディスクが完全に止まってから、ディスクを取り出します。






12cm ディスクの場合

8cm ディスクの場合

ディスクカバーをカチッと音がするまで、閉めます。 ディスクカバーを閉めてから、ディスプレイを閉じ てください。

再生したい項目にスキップする



次のチャプター / トラックへ進む

再生中に、▶▶ スキップボタンを押す

ディスプレイに「►► 」が表示され、次のチャプターまたはトラックの頭から再生します。



前のチャプター / トラックへ戻る

再生中に、 ◄ スキップボタンを押す

ディスプレイに「► ► 」が表示され、再生中の チャプターまたはトラックの頭から再生します。 続けてもう一度押すと、1つ前のチャプターまた はトラックの頭から再生します。





ちょっとこれを!

- ディスクによってはスキップが禁止されている場合が あります。
- チャプターとトラックについては P11 を参照してください。

● SD カードを再生する

本機では、MP3形式の音楽データ、または JPEGの静止画像が記録されたSDカードを 再生できます。


準備 本機の入力/出力切換スイッチを「出力側」に しておきます。

】 ディスプレイを開け、電源を入れる P20



2 SDカードを挿入する

ラベル面を上にして、カチッと音がするまでしっかりとSDカードスロットに差し込みます。



- ディスクがセットされているときは、DVD/SD ボタンで切り換えてください。
- miniSDカード、microSDカードを使用すると きは、変換アダプタを装着し、変換アダプタごと 挿入してください。

ディスプレイにファイルブラウザ(ファイル/フォルダー一覧画面)が表示されます。

データ(MP3 P33 、JPEG P35)の再生のしかたについては各説明ページをご覧ください。

SD カードを取り出す

SDカードのロード中、再生中または動作終了直後に、SDカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。データが破損することがあります。


取り出すときは停止中か電源が切れたあとで SDカードを取り出しください。

1 SDカードの中央部を押す

カチッと音がすると、ロックが解除されSDカードが押し出されます。



2 SDカードを引き抜く



↑ メニューを使う

<各種設定はディスク情報が優先されます>


DVDには、ディスク内にメニューが記録されているものがあります。このようなディスクを再生するときは希望の項目をメニューで選ぶことができます。

準備 本機の電源を入れたあと、ディスクを入れて、再生できるようにしておきます。 **P22**

DVD メニューで選ぶ

1 再生中にメニューボタンを押す

ディスプレイに「ルートメニュー」と表示され、 DVDメニューが表示されます。記録されている 映像を選んだり、字幕や音声の言語を選べます。 (表示例)



2 ▲/▼/◄/▶ ボタンを押して希望の項目を選ぶ

ディスクによっては、数字ボタンで選べるものもあります。

3 決定ボタンを押す

選んだ項目が実行されたり、次のメニューに移ったりします。操作2~3を繰り返して希望のメニューを操作します。

ディスクによってはDVDメニューが複数階層用意されているものがあります。そのようなディスクの場合は、さらにメニューボタンを押すと「タイトルメニュー」が表示され、上の層のDVDメニューを表示することができます。

リターン / 戻るボタンを使う

DVDメニュー表示中に**リターン/戻る**ボタンを押す と、本編の再生にもどります。

再生中に**リターン/戻る**ボタンを押すと、DVDメニューの表示にもどります。



ちょっとこれを!

- 複数の言語でDVDメニューが記録されている場合は、 システム設定の「その他設定ページ」で言語を選ぶことができます。「P42」
- DVDメニューが記録されていないディスクもあります。
- DVDメニューを操作してから実際に動作するまで、数 秒かかる場合があります。
- ディスクによっては「DVDメニュー」のことを別の呼びかたで表示しているものもあります。また「決定ボタンを押す」といった案内の表示を「選択ボタンを押す」などと表示しているものがあります。
- ディスクによっては「DVDメニュー」を選ぶことが禁止 されている場合があります。
- ディスクによっては「ルートメニュー」と「タイトルメニュー」が同じ内容で表示されることがあります。表示される内容はディスク情報に依存します。
- ディスクによっては読み込み後、DVDメニューを表示する場合と本編を再生する場合があります。

操作中に「②」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。

〉見たい、聞きたいところを探す

本機の電源を入れたあと、ディスクを入れて、再生できるようにしておきます。 **P22** 進備

チャプターサーチ

再生したいチャプター番号を入力すると、そこから 再生することができます。

再生中に数字ボタンで、希望のチャプター番 号を入力する

例: チャプター番号6を選ぶには $0 \rightarrow 6$ チャプター番号10を選ぶには $1 \rightarrow 0$

タイトル 01/12 チャプター 06/13

入力中のチャプター番号

選んだチャプターから再生が始まります。

CD

再生したいトラック番号を入力すると、そこから再 生することができます。

数字ボタンで、希望のトラック番号を入力する

例: トラック番号6を選ぶには $0 \rightarrow 6$ トラック番号10を選ぶには $1 \rightarrow 0$

トラック選択:06/13

入力中のトラック番号

選んだトラックから再生が始まります。



ちょっとこれを!

- 設定途中で訂正するときは、▲/▼/◄/▶ ボタンを押し て設定をキャンセルしてから、もう一度数字ボタンを 押します。
- 誤った番号が入力されていると、ディスプレイに「○○ が表示されます。正しい番号を再入力してください。
- ディスクによってはサーチを禁止しているものもあり ます。
- タイトルとチャプター、トラックについては P11 を 参照してください。

操作中に「〇)」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。

● ディスクの情報を見る

ディスプレイに、経過時間や残り時間などの設定を表示できます。

再生中に、画面表示ボタンを押す

[DVD]

画面表示ボタンを押すたびに、次のように表示が 変わります。




[CD]

画面表示ボタンを押すたびに、次のように表示が 変わります。



タイトル経過時間



シングル経過時間



タイトル残り時間



シングル残り時間



チャプター経過時間



トータル経過時間



チャプター残り時間



トータル残り時間





ちょっとこれを!

● スロー再生中やスロー戻し再生中、静止(一時停止)中にディスク情報を表示させることもできます。

↑ 速さを変えて再生する

<各種設定はディスク情報が優先されます>

静止(一時停止)する

再生中に、Ⅱ 一時停止ボタンを押す

ディスプレイに「 Ⅱ | が表示されます。

DVD:静止 CD:一時停止 DATA:一時停止

ステップ再生をするとき

リモコンの ■ 一時停止ボタンを押すことで、押す たびに1コマ進むステップ再生ができます。 (本体側では操作できません)

通常の再生に戻すとき

▶ 再生ボタンを押します。

早送り、早戻しする

再生中に、▶▶ 早送りまたは ◀◀ 早戻しボ タンを押す

押すたびに、早さが切り換わります。 ディスプレイには以下のように表示されます。

早送り: ▶▶ 早送りボタン

 $\triangleright \triangleright 2X \rightarrow \triangleright \triangleright 4X \rightarrow \triangleright \triangleright 8X \rightarrow \triangleright \triangleright 16X \rightarrow$ ▶▶ 32X → ▶ (通常再生) → ▶▶ 2X ···

早戻し: ◄◄ 早戻しボタン

 $442X \rightarrow 444X \rightarrow 448X \rightarrow 4416X \rightarrow$ **◄** 32X → ▶ (通常再牛) → **◄** 2X ···

通常の再生に戻すとき

▶ 再牛ボタンを押します。

スロー再生で見る

再生中に、」▶スローボタンを押す

押すたびに、早さが切り換わります。 ディスプレイに以下のように表示されます。



通常の再生に戻すとき

「▶」がディスプレイに表示されるまで、I▶スローボ タンを繰り返し押すか、▶ 再牛ボタンを押します。



ちょっとこれを!

- 静止(一時停止)やスロー再生・スロー戻し再生中は、音 声が出ません。
- DVDでは、早送り、早戻し中は音声が出ません。
- ディスクによっては、早送り、早戻しを自動で解除して。 再生に切り換わるものがあります。
- ディスクによっては、静止(一時停止)や早送り・早戻し・ スロー再生・スロー戻し再生を禁止しているものもあり ます。

操作中に「 📿 」がディスプレイに表示されたときは、ディスク、SDカードまたは本機がその操作を禁止 しています。



繰り返し再生する

繰り返し再生する

ディスク全体または、タイトル・チャプター/トラック を繰り返し再生できます。

リピートボタンを押して、リピートモードを選ぶ 押すたびに、以下のように切り換わります。

例: DVD

ディスプレイ画面 動作

≥ チャプター 再生中のチャプターを繰り返す

► タイトル再生中のタイトルを繰り返す

~ すべてディスクの内容すべてを繰り返す

リピートオフリピート再生取り消し

例: CD

ディスプレイ画面 動作

~すべてディスク全体を繰り返す

_____ リピートオフリピート再生取り消し

通常の再生に戻すには

リピートボタンを繰り返し押し、「リピートオフ」を選びます。

再生したい部分だけを繰り返し再生する



1 再生中に繰り返し再生したい部分の始点 (A)で、A-Bボタンを押す

A C

2 繰り返し再生したい部分の終点(B)で、A-Bボタンを押す

⊘AB

自動的にA点に戻り、指定した部分(A-B間)の繰り返し再生が始まります。(A-Bリピート)

通常の再生に戻すには

A-Bボタンを押します。画面に「リピートオフ」と表示され、A-Bリピートが解除されます。



ちょっとこれを!

- 電源を入/切にしたり、ディスクカバーの開閉や、■停止ボタンを押して停止すると、リピート再生やA-Bリピート再生は解除されます。
- ディスクによってはリピート再生やA-Bリピート再生ができない場合があります。また、チャプターリピートまたはタイトルリピートを選ぶことができない場合があります。
- A-Bリピートは1ヶ所のみ設定できます。

操作中に「〇」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。

● いろいろな映像の見かた

映像を拡大する(ズーム)

映像を拡大表示することができます。

¶ 再生または静止中に、ズーム/番組表ボタンを押す

押すたびに、次のように拡大率が変わります。

2 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して、拡大部分を 移動させる

● 画面の端で移動が止まります。

元の画面サイズに戻すには

ズーム表示が消えるまで、ズーム/番組表ボタンを 繰り返し押します。




ちょっとこれを!

- スロー再生やスロー戻し再生、早送りや早戻しのとき も、ズーム機能が使用できます。
- ディスクに記録されている画面によってはズーム機能がはたらかないものもあります。

映像のアングルを切り換える

複数のアングルで記録された(マルチアングル) DVDでは、好きなアングルに切り換えることができます。



▋ 再生中に、アングルボタンを押す

押すたびに、選択しているアングルの番号が切り換わり、アングルが切り換わります。





ちょっとこれを!

- マルチアングルで記録された映像を再生しているときだけ、アングルを切り換えることができます。
- ディスクによってはアングルの切り換えを禁止しているものもあります。



<各種設定はディスク情報が優先されます>

DVDの音声を切り換える

DVDに複数の音声が記録されているときは、希望 の音声を選んで再生することができます。



再生中に音声ボタンを押す

押すたびに、音声が切り換わります。

現在選択している音声の番号

音声言語 3/4 DDD 5.1CH 日本語 =

現在選択している音声

DVDの字幕を切り換える

DVDに複数の字幕が記録されているときは、希望の字幕を選ぶことができます。また、字幕表示をオン/オフすることもできます。

再生中に字幕ボタンを押す

押すたびに、ディスクで選べる字幕が切り換わります。 現在選択している字幕の番号

字幕表示を切るには

「字幕 オフ」の表示が出るまで、字幕ボタンを繰り返し押します。



ちょっとこれを

- ディスクによっては複数の音声が記録されていても、 切り換えを禁止しているものもあります。
- ディスクによっては、DVDメニューから音声を設定できるものもあります。 P26
- 電源を入/切にしたり、ディスクを交換したりすると設定が解除されます。その場合は上の手順を繰り返して音声を選びなおしてください。
- 選択できる音声はディスクによって異なります。



ちょっとこれを!

- ディスクによっては、字幕が記録されていても、字幕表示のオン/オフや切り換えを禁止している場合があります。
- ディスクによっては、DVDメニューから字幕を設定できるものもあります。「P26
- 記録されている字幕言語の種類や数はディスクによって異なります。
- 電源を入/切にしたりディスクカバーを開閉したりする と、設定した字幕が取り消され、元の状態に戻ります。

◆ MP3 ファイルを再生する

DATA つづく

データCD(CD-R、CD-RWなど)およびSDカードに記録されているMP3形式の音楽ファイルを再生することができます。

MP3 ファイルの再生について

- ISO9660フォーマットに準拠したディスクのみ対応しています。
- パケットライトソフト、マルチセッション形式のディスクには対応していません。
- オーディオCDトラックとMP3ファイルが混在したCD はMP3のみ再生します。(シングルセッション時のみ)
- ファイル構成により、MP3ファイルを読み取るのに1 分以上かかることがあります。
- 高品質の音質を得るには44.1kHzのサンプリング周 波数、128kbps以上のビットレートでの記録をおすす めします。
- ファイル名、フォルダー名は半角英数字と"_"(アンダースコア)、"-"(ハイフン)で入力されている場合のみ、表示されます。それ以外の文字は正しく表示されません。
- 読み込み可能なファイル数は最大600まで対応しています。ただし、フォルダー数は300までの対応です。 300を超えるフォルダーを読み込もうとしても読み込むことはできません。
- MP3 CDおよびSDカードは、記録された順序で再生できないことがあります。また、記録状態により音飛びが発生したり、再生できないこともあります。
- MP3のID3タグには対応していません。
- MP3作成のエンコードソフトによって、曲の前後や曲にノイズが入ることや再生できないことがあります。なお、エンコードソフトやエンコード操作などのパソコン操作に関しては、対応いたしかねます。

<MP3>

- MP3形式のファイルで拡張子「.mp3」または「.MP3」 が付加されているファイルを再生できます。
- MP3形式ファイルのサンプリング周波数とビットレート
- 44.1kHz 48kHz 32kbps~320kbps(固定または可変のビットレート)
- MPEGオーディオレイヤー3のみ対応しています。

操作中に「〇」がディスプレイに表示されたときは、ディスク、SDカードまたは本機がその操作を禁止しています。

MP3 ファイルを再生する

「ディスクの場合は、「ディスクを再生する」 P22 の1~4の手順でディスクをトレイに置きディスクカバーを閉める SDカードの場合は、「SDカードを再生する」 P25 の1~2の手順でSDカードを挿入する

ディスプレイにファイルブラウザ(ファイル一覧画面) が表示され、最初のフォルダーの音楽ファイル/フォルダー一覧画面が表示されます。

- SDカード選択時は、ステータス欄に「SD」と表示 されます。
- ディスクとSDカードの両方を入れているときは、 DVD/SDボタンを押すことで切り換えができます。

2 ▲/▼/∢/▶ ボタンを押して、再生したい

ファイルのあるフォルダーを選ぶ

- ボタンを押すたびに、次または前のファイルまた はフォルダーへ移動します。
- フォルダー内のサブフォルダーを選ぶときは対象 のサブフォルダーを選択したあと、決定ボタンか
 - ▶ ボタンを押すとサブフォルダーの内容が表示 されます。
- ■ボタンを押すか、「__」の表示されたフォルダー を選択したあと、決定ボタンを押すと、前のフォル ダー画面に戻ることができます。



♠ MP3 ファイルを再生する

3 ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して、再生したいファイルを選ぶ

4 決定または ▶ 再生ボタンを押す

選択したファイルが再生されたあと、以降の曲が順に再生されます。

 ディスプレイのプレイ状態欄に「►」が表示され、 再生中のファイル名またはフォルダー名が表示されます。



一時停止する

再生中に、Ⅱ 一時停止ボタンを押す

ディスプレイのプレイ状態欄に「II」が表示され、再生中のファイルが一時停止します。

通常の再生に戻すときは

▶ 再生ボタンを押します。

再生を止める

■ 停止ボタンを押す

ディスプレイのプレイ状態欄に「■」が表示され、再生中のファイルが停止します。



ちょっとこれを!

- ファイル名は半角英数字で入力されている場合のみ正 しく表示されます。
- 1枚のディスクおよびSDカードにMP3形式の音楽 ファイルとJPEG形式の画像ファイルが記録されている場合に、MP3を選択して再生すると、JPEG形式のファイルが自動的にスキップされて再生されます。
- 1枚のディスクおよびSDカードにMP3とJPEGのファイルが記録されている場合、再生しているファイルの次または前のファイルがJPEGファイルのときスキップすると、JPEGのスライドショー再生になり、スキップ機能ではMP3再生には戻りません。

この場合にMP3再生を止めるには、メニューボタンを押し、次に ■ 停止ボタンを押してください。

MP3再生には、レジューム機能はありません。

ファイルをとび越す/頭出しする(スキップ

次のファイルへ進むには

再生中に、▶▶ スキップボタンを押します。次のファイルの頭から再生します。

前のファイルへ戻るには

再生中に、I◀◀ スキップボタンを押します。1つ前のファイルの頭から再生します。



ちょっとこれを!

● 同一のフォルダー内でのみファイルのとび越し、または 頭出し(スキップ)をすることができます。

繰り返し再生する

再生中にリピートボタンを押して、リピートモード を選ぶ

押すたびに、以下のように表示が切り換わります。

ディスプレイ画面	動作
一回リピート	再生中のファイルを繰り返す
フォルダーリピート	フォルダー全体を繰り返す
リピートオフ	リピート再生取り消し
	フォルダーの最後のファイルを
Ī	再生すると、停止する



ちょっとこれを!

■ 電源を入/切にしたり、ディスクカバーを開閉したとき にもリピート再生は解除されます。

↑ JPEG ファイルを再生する っっっ

データCD(CD-R、CD-RWなど)およびSDカードに記録されているJPEG形式の画像ファイルを再生することができます。

JPEG ファイルの再生について

- ISO9660フォーマットに準拠したディスクのみ対応しています。
- パケットライトソフト、マルチセッション形式のディスクには対応していません。
- JPEG形式のファイルで拡張子「.jpg」が付加されているファイルを再生できます。
- オーディオCDトラックとJPEGファイルが混在した CDはJPEGのみ再生します。(シングルセッション時 のみ)
- ファイル構成により、JPEGファイルを読み取るのに1 分以上かかることがあります。
- ファイル名、フォルダー名は半角英数字と"_"(アンダースコア)で入力されている場合のみ、表示されます。それ以外の文字は正しく表示されません。
- 読み込み可能なフォルダー/ファイル数は最大600まで対応しています。ただし、読み込み可能なフォルダー数、ファイル数はライタソフトにより異なることがあります。
- ファイルサイズが大きい場合は、ディスプレイに表示されるまで時間がかかることがあります。
- 解像度は3072×2048まで表示可能です。
- JPEG CDおよびSDカードは、記録された順序で再生できないことがあります。また、記録状態により再生できないことがあります。
- JPEG再生時はワイドボタン操作での画面切り換えはできません。

JPEG ファイルを再生する

Tィスクの場合は、「ディスクを再生する」
P22 の1~4の手順でディスクをトレイに置きディスクカバーを閉める
SDカードの場合は、「SDカードを再生する」
P25 の1~2の手順でSDカードを挿入する

ディスプレイにファイルブラウザ(ファイル/フォルダー一覧画面)が表示されます。

(例:) フォルダー名



プレビュー欄に、選択した画像ファイルのプレビューが表示されます。


- 解像度の数字が大きいファイルほど、他の機器に出力した画面表示はきれいになります。
- SDカード選択時は、ステータス欄に「SD」と表示されます
- ディスクとSDカードの両方を入れているときは、 DVD/SDボタンを押すことで切り換えができます。

2 ▲/▼/◀/► (方向)ボタンを押して、見たい画像ファイルのあるフォルダーを選び、決定ボタンを押す

- ボタンを押すたびに、次または前のファイルまた はフォルダーへ移動します。
- フォルダー内のサブフォルダーを選ぶときは、対象のサブフォルダーを選択したあと、決定ボタンか▶ボタンを押すとサブフォルダーの内容が表示されます。

◆ JPEG ファイルを再生する

 ■ボタンを押すか、「__」の表示されたフォルダー を選択したあと、決定ボタンを押すと、前のフォル ダー画面に戻ることができます。



3 ▲/▼/◀/▶ (方向)ボタンを押して、再生したいファイルを選ぶ

4 決定ボタンを押す

選択した画像から順にスライドショー再生されます。



ちょっとこれを!

- ファイル名は半角英数字と "」" (アンダースコア)で入力されている場合のみ正しく表示されます。
- 1枚のディスクおよびSDカードにMP3形式の音楽 ファイルとJPEG形式の画像ファイルが記録されてい る場合に、JPEGを選択して再生すると、MP3形式の ファイルが自動的にスキップされて再生されます。

スライドショー再生を途中で止める

メニューボタンを押す

スライドショー再生が停止し、サムネイル(縮小画像 一覧)が表示されます。



再びスライドショー再生を始めるには

◄/►(方向)ボタンを押して、見たい画像を選び、 決定または ► 再生ボタンを押します。

ファイルブラウザ(ファイル一覧画面)に戻る には

▲(方向)ボタンを押します。

一時停止する

スライドショー再生中に、Ⅱ 一時停止ボタンを押す ディスプレイに「Ⅱ」が表示され、再生中のファイル が一時停止します。

通常のスライドショー再生に戻すときは 決定または ▶ 再生ボタンを押します。

ファイルをとび越す/頭出しする(スキップ)

次のファイルへ進むには

スライドショー再生中に、**▶▶**I スキップボタンを押します。

ディスプレイに「►►I 」が表示され、次のファイル を再生します。

前のファイルへ戻るには

スライドショー再生中に、I◀**◀** スキップボタンを押します。

ディスプレイに「I◀◀」が表示され、再生中のファイルの1つ前のファイルを再生します。



ちょっとこれを!

同一のフォルダー内でのみファイルのとび越し、または 頭出し(スキップ)をすることができます。

繰り返し再生する

リピートボタンを押して、リピートモードを選ぶ 押すたびに、以下のように表示が切り換わります。

■ スライドショー再生・サムネイル表示時に押した場合

● ファイルブラウザ表示時に押した場合

ディスプレイ画面	動作
一回リピート	スライドショー再生中のファイ
	ルを繰り返し表示する
全部リピート	フォルダー全体を繰り返す
フォルダーリピート	
リピートオフ	リピート再生取り消し
	フォルダーの最後のファイルを
	再生すると、停止する



ちょっとこれを!

本機の電源を入/切にしたり、ディスクカバーを開閉すると、リピート再生は取り消されます。

画像を拡大・縮小する(ズーム)

画像を拡大または縮小表示することができます。

- スライドショー再生または一時停止中に、 ズーム/番組表ボタンを押す
 - 画像読み込み中は、ズーム/番組表ボタンは無効です。
- 2 画像を拡大するときは、▶▶ 早送りボタン、画像を縮小するときは、◀◀早戻しボタンを押す

50%~200%まで6段階に調整できます。

- **3** ▲/▼/◀/▶ (方向)ボタンを押して、拡大 部分を移動させる
 - 画面の端までくると移動が止まります。

元の大きさに戻すには

ズーム/番組表ボタンか I◀◀ スキップ ▶▶I ボタンを押します。

画像を回転する

スライドショー再生または一時停止中に、▼ (方向)ボタンを押して、画像を回転させる 押すたびに画像が右回転します。

操作中に「〇」がディスプレイに表示されたときは、ディスク、SDカードまたは本機がその操作を禁止しています。


● システム設定

<各種設定はディスク情報が優先されます>

システム設定画面では、本機にさまざまな設定がで きます。

各種設定は以下のページをご覧ください。

- 総合設定ページ P38
- 画質設定ページ P40
- パスワード変更ページ P41
- ◆ その他設定ページ P42
- 各種設定を表示する
- 1 本機左側面の入力/出力切換スイッチを 「出力」側にする
- **2** 設定ボタンを押し、システム設定画面を表示させる



3 ◄/▶ ボタンで設定したいページのアイコンを選び、決定ボタンを押す

選んだ設定ページに切り換わります。もう一度 ▼ ボタンを押すと、手順**2**に戻って選び直すこ とができます。

4 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 ▲/▼/◀/▶ ボタン や数字ボタン、決定ボタンを使って設定する 設定項目についてくわしくは、各設定ページの説明 P38 、P40 、P41 、P42 をご覧ください。

■ システム設定画面を消すには

手順3で設定ボタンをもう一度押します。

設定メニュー終了を選択して決定ボタンを押して も、システム設定画面は消えます。

総合設定ページ

- 1 設定ボタンを押して、システム設定画面 を表示させる
- **2 ◄/▶** ボタンを押して、総合設定ページの アイコンを選び、決定ボタンを押す

■ デジタル出力

デジタル音声出力の設定ができます。

「デジタル出力」が黄色で選択されます。

2 ► ボタンを押して、設定項目に選択を移動させる

設定項目が黄色で選択されます。

- 3 ▲/▼ ボタンを押して、設定を選ぶ
- **4** 決定ボタンを押して、設定を確定する 選択した設定に変更されます。

合設定ページ デジタル出力 RAW オフ RAW 画面モード WIDE アングルマーク OFF PCM 画面表示言語 JPN スクリーンセーバー 0FF メモリー機能 OFF デジタル出力設定

設定項目

オフ:

デジタル音声出力端子からのデジタル信号の出力がオフになります。

RAW:

ドルビーデジタルを内蔵したオーディオ機器を 接続したときに選びます。


PCM:

通常のオーディオ機器で再生するときに選びます。ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。

■ 画面モード

外部出力するときに接続するテレビに合わせて、出力する画面のサイズを設定します。

P38 ■デジタル出力の手順1~4と同様に設定をおこないます。



ノーマル/PS(パンスキャン):

通常のテレビ(4:3)に 接続したときに選択してください。パンスキャンに対応したワイド画面(16:9)のディスクを再生したとき、ワイド画面



・ カット カット

の一部をカットして再生します。パンスキャンに 対応しないワイド画面(16:9)のディスクでは レターボックスで再生します。

ノーマル/LB(レターボックス):

通常のテレビ(4:3)に接続したときに選択してください。 ワイド画面(16:9)のディス



クを再生したとき、レターボックス(上下に黒い 帯のある画面)で再生します。

ワイド:

ワイドテレビ(16:9)に 接続したときに選択してください。ワイド画面 (16:9)のディスクを再



生したとき、フル画像で再生します。ワイドテレビの表示モードで「フル」を選択してください。

● テレビに映し出される映像は、ソフトの種類や接続する テレビによって異なります。

■ アングルマーク

マルチアングルDVDを再生しているときに表示されるアングルマークの表示/非表示を設定します。

P38 ■デジタル出力の手順1~4と同様に設定をおこないます。




オン: アングルマーク表示。 **オフ**: アングルマーク非表示。

■ 画面表示言語

システム設定画面および、ディスプレイに表示される言語を設定します。

P38 ■デジタル出力の手順1~4と同様に設定をおこないます。



日本語: 本機の表示言語を、日本語に設定します。 英語: 本機の表示言語を、英語に設定します。



▶ システム設定

■ スクリーンセーバー

液晶画面の焼付けを防ぐためにスクリーンセーバーを設定します。

P38 ■デジタル出力の手順1~4と同様に設定をおこないます。



オン: スクリーンセーバー機能は停止状態で約3

分後に働きます。

オフ: 操作するまで画面は表示しつづけます。


■ メモリー機能

メモリー機能のオン、オフを設定します。

DVDやCDの再生中にディスクカバーを開いた場合、最後に再生していた部分を記憶して、ディスクカバーを閉じると前に再生していた部分から再生を始めます。

メモリー機能は電源を切るまで有効です。

[P38] ■デジタル出力の手順1~4と同様に設定をおこないます。



オン: メモリー機能オン オフ: メモリー機能オフ



ちょっとこれを!

- DVD-RW(VRモード)ディスクはメモリー機能ははたらきません。
- MP3とJPEGではこの機能ははたらきません。
- 違うディスクと入れ替えて再生すると、メモリーは消えます。

画質設定ページ

- 1 設定ボタンを押して、システム設定画面 を表示させる P38
- 2 ◄/▶ ボタンを押して、画質設定ページの アイコンを選び、決定ボタンを押す



- **3** ▲/▼ ボタンを押して、設定を選択する 設定項目が黄色で選択されます。
- 4 決定ボタンを押してから ◀/▶ ボタンを押して、画質を調整する
- **5** 決定ボタンを押して、設定を確定する 選択した設定に変更されます。
- 輝度

ディスプレイの輝度を調整します。

■ コントラスト

ディスプレイのコントラストを調整します。

■ 色調

ディスプレイの色調を調整します。

■ 彩度

ディスプレイの彩度を調整します。

パスワード変更ページ


- 1 設定ボタンを押して、システム設定画面を表示させる「P38」
- 2 ◀/▶ ボタンを押して、パスワード変更 ページのアイコンを選び、決定ボタンを 押す

■ パスワード変更

視聴年齢制限設定 P43 で必要になるパスワードの変更がおこなえます。

1 ► ボタンを押して、設定項目に選択を移動させる

設定項目が黄色で選択されます。



2 決定ボタンを押す

パスワード入力画面が表示されます。



- **3** 旧パスワード数字4桁を数字ボタンで入力する(画面下に「新パスワード入力」と表示される)
 - 初期状態のパスワードは「3308」です。
- 4 新パスワード数字4桁を入力する (画面下に「新パスワードを再入力」と表示される)
- **5** 確認のため、もう一度新パスワード数字4 桁を入力する
- **6** 決定ボタンを押す 新しいパスワードに変更されます。

暗証番号を忘れたときは

初期設定のパスワード「3308」を入力する。

トシ

システム設定

その他設定ページ

- 1 設定ボタンを押して、システム設定画面 を表示させる P38
- 2 ◀/▶ ボタンを押して、その他設定ページのアイコンを選び、決定ボタンを押す

ディスクおよびSDカードが完全に停止していないと、その他設定ページは選択できません。

■ 音声言語

複数の音声が記録されている場合、希望の音声を 選ぶことができます。

1 ▲/▼ ボタンを押して、設定メニューの 「音声言語」を選ぶ

「音声言語」が黄色で選択されます。

2 ► ボタンを押して、設定項目に選択を移動させる

設定項目が黄色で選択されます。


- 3 ▲/▼ ボタンを押して、設定を選ぶ
- **4** 決定ボタンを押して、設定を確定する 選択した設定に変更されます。



■ 字幕言語

複数の字幕が記録されている場合は、希望の字幕 を選ぶことができます。また、字幕表示をオン/オフ することもできます。

■音声言語の手順**1~4**と同様に設定をおこないます。



オフ: 字幕非表示。

■ メニュー言語

メニューの表示言語を設定します。

■音声言語の手順1~4と同様に設定をおこないます。





ちょっとこれを!

- 設定した言語がディスクにないときは、記録されている言語のいずれかが選ばれます。
- ディスクによっては設定を変更できない場合があります。

■ 視聴制限(視聴年齢制限設定)

暴力場面などを含むDVDディスクには、見る人の年齢によって視聴を制限できるようにレベル設定されているものがあります。

本機では、どのレベルまで再生できるかを設定できます。適切な制限レベルは実際にお客さまご自身で動作させてご確認ください。

P42 ■音声言語の手順1~4と同様に設定をおこないます。

入力後、パスワード入力画面が表示されますので、 パスワードを入力して決定ボタンを押してください。



1 2 3 4 5 6 7 8 制限大 ←→ 制限小

8 ADULT: 視聴制限なし。

暗証番号を忘れたときは

初期設定のパスワード「3308」を入力します。

■ 初期設定

工場出荷時の初期設定に戻します。「視聴制限」のパスワードは初期化されませんのでご注意ください。

P42 ■音声言語の手順1~4と同様に設定をおこないます。





▶ 故障? その前にちょっとこれを!

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。

全般(電源について)

症状	原 因	処 置	参照ページ
電源が入らない	電源アダプター、またはカーバッテリーアダプターが抜けている	コンセントに電源アダプター、または カーバッテリーアダプターをしっかり差 し込む	18
	バッテリーパックが充電できていな い/はずれている	バッテリーパックを充電する/取り付ける	20
電源を入れてもすぐに 切れる	本機が落雷や過度の静電気など、外部からの強い電気ショックを受けて 抜いて、約30秒経ってから差し込みなおして、電源を入れる		18
本機が正常に作動しない	内部マイコンが外部電気ショック (落雷または過度の静電気)、または 電源電圧の低下によってフリーズし ている	バッテリーパックもはずして約5秒後に	18
画面が激しくちらつく ノイズが出る	バッテリーパックでの動作モードで、 充電池の残量がなくなっている	DC9V電源端子に電源アダプターを差し込む	18

映像について

症 状	原因	処 置	参照ページ
画像が出ない	[外部機器への出力の場合] AVコードがしっかりと接続されてい ない	AVコードをしっかりと差し込む	16

音声について

症 状	原因	処 置	参照ページ
音声が出ない	音量が下がっている	音量を調節する	21
	本機で再生できないCD-ROMなど を再生している	本機で再生可能な信号のディスクを再 生する	10, 11, 12
	DTS音声を選択している	DVDメニューでDTS音声の選択を解除する	22
デジタル機器や高周波 機器から雑音が出る	本機がデジタル機器または高周波 機器に接近しすぎている	本機をそれらの機器から離して設置す る	_
音声が途切れる	電気雑音の発生しやすいところで 使用している	設置場所を変えてみる	_

ディスクおよびSDカード再生について

症 状	原因	処 置	参照ページ
画像がきれいに映らない	ディスクが汚れているまたは傷が ある	ディスクをきれいにする またはディ スクを交換する	8, 9
早送り/早戻しのとき画 像が乱れる	多少乱れが出ることがあります	故障ではありません	_
再生が始まらない (または、すぐに停止す	ディスクおよびSDカードが入っていない(「ディスクを入れて下さい」を表示)	ディスクおよびSDカードを入れる	22, 25
	本機で再生できないディスクおよびSDカードが入っている(「不明ディスク」を表示)	再生できるディスクおよびSDカードの種類や、テレビ方式を確認する	10, 11, 12
	ディスクを裏返しに入れている (「ディスクを入れて下さい」を表示)	ディスクの再生面を下にして入れる	22
	ディスクがななめに入っている (「ディスクを入れて下さい」を表示)	ディスクをディスクトレイの中央の ホルダーにしっかりとはめ込む	22
	ディスクが汚れている または傷がある(「ディスクを入れて下さい」を表示)	ディスクをきれいにする、または ディスクを交換する	8, 9
	システム設定画面が表示されている	設定ボタンを押して画面表示を消す	38
	視聴年齢制限が設定されている	視聴年齢制限を解除、または規制レベルを変更する	43
	リージョンコードが違っている(「地 域コードが間違っています」を表示)	リージョンコード「2」を含む、または 「ALL」のディスクを入れる	11
	寒いところから急に暖かいところに 持ってきて、レンズ部に露が付いている	2~3時間放置する	8
	ディスクおよびSDカードに読み込み できない記録データが入っている	読み込みのできる記録データが 入っているか確認する	_
	再生しようとしているフォルダー数 が300を超えている	再生するフォルダー数が300以下 のものに取り換える	33
画像や音声が出ない	入力/出力切換スイッチが「入力」 側になっている	入力/出力切換スイッチを「出力」側 にする	22, 25
各ボタン操作ができない	ディスクによっては、特定の操作を禁止 している場合がある(「 ⊘ 」を表示)	故障ではありません	-
音声/字幕が切り換えら れない	複数の音声/字幕が入っていない ディスクでは切り換えできません	故障ではありません	_
	音声/字幕切り換え操作では切り換え できないディスクでも、メニュー画面 等で切り換えできる場合があります	故障ではありません	_



○ 故障? その前にちょっとこれを!

ディスクおよびSDカード再生について

症状	原 因	処 置	参照ページ
字幕が出ない	字幕の入っていないDVDでは字幕 が表示されません	故障ではありません	_
	字幕が「オフ」になっている	字幕を設定する	32, 42
アングルを変えて見るこ とができない	複数のアングルが記録されている ディスクでのみ切り換えできます	故障ではありません	31
ビデオで録画できない	ほとんどのDVDディスクはコピー 禁止処理がされていて、録画できま せん	故障ではありません	I
MP3のディスクおよび SDカードが再生できない	対応フォーマットまたは条件が合っ ていない、あるいは記録状態が悪 い	対応フォーマットまたは条件に合う、 あるいは記録状態の良いディスクお よびSDカードに交換する	33
MP3のディスクおよび SDカードで読み込み時間 がかかりすぎる	ファイル構成の問題や、付けられて いるファイル名が長すぎる	故障ではありません	33
JPEGを再生したあとに同 じディスクおよびSDカー ドに入っているMP3が再 生できない	MP3とJPEGが1枚のディスクおよびSDカードに入っている場合、JPEG 再生後にMP3は再生できません	故障ではありません	36
DVD再生中に画像が乱 れる。または暗い	本機ではアナログコピープロテクト 方式のコピーガードにも対応してい ます。そのため、コピー禁止信号が 入っているディスクを再生した場 合、外部出力するテレビによっては 一部画像に縞模様がでる	故障ではありません	_
DVDとCDのディスクに よる音量差を感じる 場レベルが高い		故障ではありません	-

リモコンについて

症 状	原 因	処 置	参照ページ
リモコンが働かない	リモコンが受光部に向いていない	リモコンの送信部を本体の受光部 に向ける	21
	リモコンと受光部の間が遠すぎる	約4m以内のところで操作する	21
リモコンと受光部の間に障害物がある		障害物を取り除く	21
	リモコンの電池が消耗している	電池を交換する	20
	本体のリモコン受光部に直射日光 や照明(インバーター蛍光灯など) が当たっている	照明、または本体の向きを変える	21

テレビについて(別売のテレビチューナーを接続した場合)

症 状	原因	処 置	参照ページ
SANYOロゴのみ出る 入力/出力切換スイッチが「出力」 側にある		入力/出力切換スイッチを「入力」 側にする	_
画像の映りが悪い、音声 も出ない	テレビチューナーが接続されてい ない	テレビチューナーを接続してくだ さい	_
	アンテナの向きがずれている	ロッドアンテナの位置、高さ、方向 などを変えてみてください	_
	アンテナケーブルが外部アンテ ナ端子からはずれている ロッドアンテナやアンテナケーブ ルが破損している	アンテナケーブルを正しく接続し てください	-
画面に斑点が出る	自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアドイヤーなどから妨害電波を受けている	テレビチューナー、アンテナ、アン テナケーブルをそれぞれ原因に なっているものからできるだけ離 してください	_
二重三重に映る (ゴースト障害)	アンテナの向きがずれている 山や建物からの反射電波の影響 を受けている	ロッドアンテナの位置、高さ、方向 などを変えてみてください	_
色の付いた模様が出る	他のテレビやラジオ、パソコン ファクシミリから出る妨害電波の 影響を受けている	妨害を受けているものの電源を 切ってみてください	_
色が消える	受信チャンネル設定がずれている	正しく受信チャンネルに合わせて ください	_
雪が降ったような画面になる(スノーノイズ)	アンテナの向きがずれている	ロッドアンテナの位置、高さ、方向 などを変えてみてください	_
	アンテナケーブルが切れたり、は ずれている	アンテナケーブルを正しく接続し てください	

お願い

表示や動作に異常が生じたときは、本体の電源スイッチで一度電源を切り、再度電源を入れてください。 それでもなおらない場合は、電源を切って電源アダプターを抜き、バッテリーパックもはずし、数秒後もう一度差し 込んで操作しなおしてください。(落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。)

● 用語解説

[CPRM]:Content Protection for Recordable Media 記録可能なメディアに関する著作権保護技術の一つで、これに対応した録画機とメディア(DVD-RW など)を使って「コピーワンス放送」を録画することができます。対応ディスクには、パッケージに「CPRM対応」と表示されています。

[JPEG]

JPEGとは、写真などの画像ファイルを圧縮して保存する形式(画像フォーマット)のひとつで、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められたフォーマットです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子が付きます。拡張子とは、OS やアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号で、ピリオドと3 文字のアルファベットで構成されています。デジタルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で保存されています。

[MP3]

MP3とは、MPEG1、MPEG2、MPEG2.5オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮された音楽データです。「.mp3」または「.MP3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。

[MPEG]

Moving Picture Experts Group の略でエムペグと読みます。これは、映像圧縮および音声圧縮の国際標準です。DVDでは、この方式で映像を圧縮記録しています。

[マルチ音声]

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声が記録されているものがあります。DVDでは音声を最大8種類まで記録することができ、その中からお好きな音声を選んで楽しむことができます。

[マルチ字幕(サブタイトル)]

映画などでおなじみの字幕です。DVDでは字幕を 最大32種類まで記録することができ、その中からお好きな字幕を選んで楽しむことができます。

[マルチアングル]

通常のテレビ番組などは、テレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラ位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは、数台のカメラで同時に撮影し、その中の一つを番組のディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っているわけですが、すべてのカメラの画像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれば見たいところが見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影したすべての画像が記録されているものがあり、プレーヤー側で視点を変えられるものがあります。これをマルチアングルディスクといいます。

[視聴年齢制限]

DVDディスクの中には、視聴者の年齢に合わせてディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのようなディスクを再生するときの規制レベルを本機で設定することができます。

[チャプター]

ディスクのタイトル内をいくつかのセクションで 区切り、番号付けしたナンバーのことで、本の 「章」番号に相当します。本機では、このチャプ ターナンバーが記録されていれば、希望のセク ションを素早く見つけるチャプターサーチなどの 操作ができます。

[リージョンコード]

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョンコード)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。

本機のリージョン番号は「2」で、本体底面部に 表示されています。

[リニア PCM(LPCM)]

Linear Pulse Code Modulationの略で音声の圧縮をおこなわないデジタル音声のことをいいます。

[レターボックス]

4:3のテレビと本機を接続し、ワイド(16:9)ソフトを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

アフターサービスについて

保証書について

この商品には保証書が付いています。お買い上げの 販売店が発行します。保証書の「販売店・お買い上 げ日」等の記入をご確認のうえ内容をよくお読み になって、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスについて

で使用中に具合が悪くなったときは「故障?その前にちょっとこれを!」(44~47ページ)の一覧表に従って調べてください。なおらないときは、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は 保証書の記載内容により販売店が修理いたします。 くわしくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎているときは 修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

ポータブルDVDプレーヤーの補修用性能部品の 保有期間は製造打ち切り後8年です。

● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの販売店か、お近くの「お客さまご相談窓口」(52~55ページ)にお問い合わせください。

- 転居される場合は ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合には、事前に販売店にご相談 ください。
- ご贈答の場合は 最寄りの三洋販売店か、または当社の「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

必ずお読みください

本機を使用中、万一これらの不具合により再生されなかった場合、再生されなかったことによる損失の補償、または本機が使えなかったことによる付随的損害の補償については、ご容赦ください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください

品番: DVD-HP171
 症状: できるだけ詳しく



長年ご使用の機器の点検を!

このような 症状は

ありませんか?

- 電源アダプターやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源アダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 電源アダプターをコンセントから抜いて、 必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販 売店にご相談ください。



廃棄時の充電池の処理について

<u>^</u>

警告(廃棄するとき以外は開けないでください)


- ●一度お客さまが開けられますと製品の補償はできません。バッテリーパックは廃棄するとき以 外開けないでください。
- ●ぬれた手でバッテリーパックを分解しないでください。
- ●必ず事前に、本機がバッテリーパックで動作しなくなったことをご確認ください。動作する状態では分解しないでください。




バッテリーパックを廃棄するときは、充電池のリサイクルにご協力ください。

廃棄時の充電池取りはずし手順

1 バッテリーパック裏面のビス4本をはずす



- **2** カバーを取り除き、中の充電池を持ち上げる
- 3 コードを抜き、充電池をはずす



お願い

取りはずした充電池は、お近くの販売店、もしくは各地方自治体の指示(条例)にしたがってリサイクル処理してください。

なお、取りはずした充電池は単品では販売しておりません。弊社サービス店にバッテリーパックとしてご注文くださいますようお願いいたします。 P19



本体部	
電源	AC 100V~240V 50/60 Hz (電源アダプター使用、コード長約1.8m)
消費電力	7 W (待機消費電力 1.2W)
質量	約 700 g (バッテリーパック含まず、本体のみ)
外形寸法	195 (幅) ×37 (高さ) × 155 (奥行) mm
スピーカー	28mm 円形 (16Ω)×2
実用最大出力	0.2W + 0.2W
使用条件	温度:5℃~35℃
充電池	7.2V ニッケル水素電池
連続使用時間	約4時間30分(バッテリーパック使用でフル充電時)
端子部	
DC入力	DC 9V 1.5A
ヘッドホン出力	適合インピーダンス 32 Ω×1(ミニピンジャック)
映像・音声(アナログ)入出力	VIDEO 出力:1 Vp-p/75 Ω
(入出力切換式)	AUDIO出力: 1.8V RMS
TV入力	テレビチューナー接続端子(テレビチューナーは別売)
DVD/CDプレーヤー部	
信号方式	NTSC 方式
使用レーザー	半導体レーザー
音声周波数特性	DVD: $4 \text{ Hz} \sim 22 \text{ kHz}$, CD: $4 \text{Hz} \sim 20 \text{kHz}$
信号対雑音比(S/N比)	90 dB以上(JEITA)
全高調波ひずみ率	0.005%
ワウ・フラッタ	測定限界以下(JEITA)
液晶画面部	
型	7V型
画面サイズ	154 (幅) × 87 (高さ) × 177 (対角) mm
表示方式	透過型 TFT カラー液晶パネル
駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式
画素数	336,960 (横 480 ×縦 234 × 3) (有効画素率 99.99%以上)
視野角*	左右 60 度、上 60 度、下 40 度
使用光源	内部光(蛍光管内蔵)

付属品	
リモコン(リチウム電池 CR2025 付き) 1	ヘッドホン(インナーイヤー型)1
電源アダプター 1	カーバッテリーアダプター1
AV コード1	バッテリーパック1
本書(取扱説明書)	保証書

- * 視野角はあくまでも目安です。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

○ お客さまご相談窓口

■ まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日)9:00~18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※ 上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。

※ 郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30

土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00 ~17:30

	東コールセンター	関東・甲信越地区東京(03)5302-	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
	米コールセンター		050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
修理相談窓口		近畿・北陸・四国地区 中部地区	050-3116-2555
			大阪(06)4250-8400
	西コールセンター		050-3116-2666
	中国地区	050-3116-2777	
	九州地区	050-3116-2888	
	沖縄地区		098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■ 上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示 は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把 握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< 利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

< 業務委託の場合>

● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、 適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談

北海道	札幌サービスセンター	(011)831-9201	₸003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
	旭川サービスステーション	(0166)22-2421	₹070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
	函館サービスステーション	(0138)48-8301	₹041-0824	函館市西桔梗町589-295
	釧路サービスステーション	(0154)22-1576	₹085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
	北見サービスステーション	(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14

北海道地区

東北地区

有秫県	育綵サーヒススナーション	(017)/29-3401	TU30-0141	育綵巾上野子山辺29-5
岩手県	盛岡サービスセンター	(019)623-1600	₹020-0824	盛岡市東安庭2-12-1
宮城県	仙台サービスセンター	(022)287-8351	₹984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
秋田県	秋田サービスステーション	(018)862-6551	₹011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
山形県	山形サービスステーション	(023)641-1769	₹990-2331	山形市飯田西4-5-35
福島県	郡山サービスステーション	(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120

お客さまご相談窓口

関東・甲信越地区

茨城県	水戸サービスステーション	(029)251-4125	₹311-4152	水戸市河和田3-2386-1
	つくばサービスステーション	(0298)64-4751	₹300-3261	つくば市花畑2-15-3
栃木県	宇都宮サービスステーション	(028)614-3883	₹321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
群馬県	伊勢崎サービスステーション	(0270)40-7611	₹372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
埼玉県	さいたまサービスセンター	(048)778-3095	₹362-0025	上尾市上尾下780-1
	坂戸サービスステーション	(049)284-8900	T350-0214	坂戸市千代田5-3-17
千葉県	千葉サービスセンター	(043)208-3800	₹260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
	鎌ヶ谷サービスステーション	(047)441-0111	₹273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
東京都	武蔵野サービスセンター	(042)364-7721	₹183-0033	府中市分梅町5-9-1
	城東サービスステーション	(03)5697-8160	T 120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
	城北サービスステーション	(03)5914-3413	₹174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
	城西サービスステーション	(03)5347-0761	₹167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
	相模原サービスステーション	(042)788-2760	₹194-0012	町田市金森851-3
神奈川県	横浜サービスセンター	(045)827-2831	₹244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
新潟県	新潟サービスセンター	(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43
山梨県	甲府サービスステーション	(055)226-2561	₹400-0035	甲府市飯田4-8-23

中 部・北 陸 地 区

富山県	富山サービスステーション	(076)422-7020	₹939-8211	富山市二口町1-13-8
石川県	金沢サービスセンター	(076)292-2060	T921-8005	金沢市間明町2-100
福井県	福井サービスステーション	(0776)53-7134	₹910-0834	福井市丸山1-1002
長野県	松本サービスステーション	(0263)40-3411	₹390-0852	松本市島立1064-1
岐阜県	岐阜サービスステーション	(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静岡県	静岡サービスセンター	(054)236-0691	Ŧ422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
	沼津サービスステーション	(055)935-0501	Ŧ410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
	浜松サービスステーション	(053)461-8685	₹430-0812	浜松市南区本郷町123
愛知県	名古屋サービスセンター	(052)485-3620	Ŧ453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
三重県	津サービスステーション	(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2

近畿地区

滋賀県	滋賀サービスステーション	(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
京都府	京都サービスセンター	(075)645-1434	〒612-8427	京都市伏見区竹田真幡木町26-1
大阪府	大阪サービスセンター	(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
	大阪南サービスステーション	(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
	阪和サービスステーション	(072)221-8571	〒590-0026	堺市堺区向陵西町2-1-24
兵庫県	神戸サービスセンター	(078)641-1251	〒653-0038	神戸市長田区若松町2-1-9 ピアザビル3F
	阪神サービスステーション	(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
	姫路サービスステーション	(0792)82-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
	淡路サービスステーション	(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
奈良県	奈良サービスステーション	(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
和歌山県	和歌山サービスステーション	(073)473-7112	₹640-8301	和歌山市岩橋1636-1

中国地区

鳥取県	鳥取サービスステーション	(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
島根県	松江サービスステーション	(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
岡山県	岡山サービスセンター	(086)245-1634	₹700-0973	岡山市下中野703-101
広島県	広島サービスセンター	(082)293-6511	733-0012	広島市西区中広町2-1-2
	福山サービスステーション	(084)954-4101	Ŧ721-0952	福山市曙町4-22-10
山口県	山口サービスステーション	(083)973-3391	Ŧ754-0024	山口市小郡若草町2-6

四国地区

徳島県	徳島サービスステーション	(088)699-4131	Ŧ771-0219	徳島県板野郡松茂町
				笹木野字八北開拓189-1
香川県	高松サービスセンター	(087)843-1840	761-0101	高松市春日町字片田1657-1
愛媛県	松山サービスステーション	(089)979-3486	₹799-2655	松山市馬木町274
高知県	高知サービスステーション	(088)831-2570	T780-8007	高知市仲田町6-12

九州地区

福岡県	福岡サービスセンター	(092)928-3414	₹818-0061	筑紫野市紫6-1-1
	北九州サービスステーション	(093)521-5286	₹802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
長崎県	長崎サービスステーション	(095)813-3545	₹851-0101	長崎市古賀町1006-5
熊本県	熊本サービスセンター	(096)388-3434	₹861-8045	熊本市小山3-2-11
				熊本トラックターミナル内
大分県	大分サービスステーション	(097)543-3454	₹870-0829	大分市椎迫5-6組
宮崎県	宮崎サービスステーション	(0985)29-3441	₹880-0022	宮崎市大橋3-224
鹿児島県	鹿児島サービスステーション	(099)251-4615	₹890-0068	鹿児島市東郡元町11-10

沖縄地区

沖縄県 沖縄三洋販売株式会社 サービス部 (098)944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

(010407J)

☆ 住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。修理などを依頼される とき便利です。

品名	ポータブルDVDプレーヤー			
品番	DVD-HP171			
お買い上げ年月日	年	月	日	
お買い上げ店名	電話()	-	
もよりの修理 ご相談窓口	電話()	-	

総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談は、下記の「総合相談窓口」へお問い合わせください。

相談受付時間

9:00~18:30 (365日)

総合相談窓口

050-3116-3434

※ 上記番号をご利用できない場合は、

大阪(06)6994-9570におかけください。

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または52~55ページのお客さま修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー

TV事業部

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号